

**NOKIA**

# **Nokia T10**

## **Manual do utilizador**

# Índice

<b>1</b>	<b>Acerca deste manual do utilizador</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
	Teclas e componentes . . . . .	5
	Inserir os cartões SIM e de memória . . . . .	6
	Carregar o tablet . . . . .	7
	Ligar e configurar o tablet . . . . .	8
	Bloquear ou desbloquear o tablet . . . . .	8
	Utilizar o ecrã tátil . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Noções básicas</b>	<b>12</b>
	Controlar o volume . . . . .	12
	Correção de texto automática . . . . .	12
	Duração da bateria . . . . .	13
	Acessibilidade . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Proteja o seu tablet</b>	<b>15</b>
	Proteger o tablet com um bloqueio de ecrã . . . . .	15
	Proteger o tablet com a cara . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Câmara</b>	<b>16</b>
	Noções básicas da câmara . . . . .	16
	As suas fotografias e vídeos . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Internet e ligações</b>	<b>18</b>
	Ativar rede Wi-Fi . . . . .	18
	Navegar na Web . . . . .	18
	Bluetooth® . . . . .	18
	VPN . . . . .	20

<b>7</b>	<b>Organizar o seu dia</b>	<b>21</b>
	Data e hora . . . . .	21
	Despertador . . . . .	21
	Calendário . . . . .	22
<b>8</b>	<b>Mapas</b>	<b>23</b>
	Encontrar locais e obter orientações . . . . .	23
<b>9</b>	<b>Aplicações, atualizações e cópias de segurança</b>	<b>24</b>
	Obter aplicações a partir do Google Play . . . . .	24
	Atualizar o software do tablet . . . . .	24
	Fazer cópia de segurança dos dados . . . . .	25
	Restaurar definições originais e remover conteúdo privado . . . . .	25
<b>10</b>	<b>Informações sobre segurança e o produto</b>	<b>26</b>
	Para sua segurança . . . . .	26
	Serviços de rede e custos . . . . .	29
	Cuidar do seu dispositivo . . . . .	29
	Reciclar . . . . .	30
	Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado . . . . .	30
	Informações sobre a bateria e o carregador . . . . .	31
	Crianças . . . . .	32
	Audição . . . . .	32
	Proteger o seu dispositivo contra conteúdos nocivos . . . . .	32
	Veículos . . . . .	33
	Ambientes potencialmente explosivos . . . . .	33
	Informações de certificação . . . . .	33
	Acerca da Gestão de Direitos Digitais . . . . .	34
	Direitos de autor e outros avisos . . . . .	35

# 1 Acerca deste manual do utilizador




**Importante:** Para obter informações importantes sobre o uso seguro do seu dispositivo e da bateria, leia "Informações sobre produto e segurança" antes de usar o dispositivo. Para saber como começar a utilizar o seu novo dispositivo, leia o manual do utilizador.

## 2 Introdução

### TECLAS E COMPONENTES

#### O seu tablet



Este manual do utilizador aplica-se aos seguintes modelos: TA-1457, TA-1462, TA-1472, TA-1503, TA-1512.

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Conector USB     | 8. Câmara  |
| 2. Microfone        | 9. Tecla de alimentação/bloqueio   |
| 3. Altifalante      | 10. Conector de auriculares  |
| 4. Câmara frontal   | 11. Altifalante  |
| 5. Sensor de luz    | 12. Ranhura para cartão SIM e cartão de memória (TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512), ranhura para cartão de memória (TA-1472) |
| 6. Teclas de volume |  |
| 7. Flash            |  |

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.


## Peças e conectores, magnetismo

Não ligue produtos que criem um sinal de saída, uma vez que poderão causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões com fita magnética perto do dispositivo durante períodos prolongados, uma vez que os cartões poderão ficar danificados.


## INSERIR OS CARTÕES SIM E DE MEMÓRIA

Inserir os cartões TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512



1. Abra o tabuleiro para cartão SIM: insira o instrumento de abertura do tabuleiro no orifício do tabuleiro e faça deslizar o tabuleiro para fora.
2. Coloque o cartão nano-SIM na ranhura SIM no tabuleiro com a área de contacto voltada para baixo.
3. Se tiver um cartão de memória, coloque-o na ranhura do cartão de memória.
4. Faça deslizar o tabuleiro de volta à posição original.

## Inserir o cartão de memória TA-1472



1. Abra o tabuleiro do cartão de memória: insira o instrumento de abertura do tabuleiro no orifício do tabuleiro e faça deslizar o tabuleiro para fora.
2. Coloque o cartão de memória na ranhura para cartão de memória no tabuleiro.
3. Faça deslizar o tabuleiro de volta à posição original.




**Importante:** não remova o cartão de memória quando estiver a ser utilizado por uma aplicação. Ao fazê-lo, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



**Sugestão:** Utilize um cartão de memória microSD rápido até 512 GB de um fabricante conhecido.

## CARREGAR O TABLET

### Carregar a bateria



1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo ao tablet.

O tablet suporta o cabo USB-C. Também pode carregar o tablet a partir de um computador através de um cabo USB, mas poderá demorar mais tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

## LIGAR E CONFIGURAR O TABLET

### Ligar o tablet

1. Para ligar o tablet, prima sem soltar o botão alimentação até o tablet ser inicializado.
2. Siga as instruções mostradas no ecrã.

## BLOQUEAR OU DESBLOQUEAR O TABLET

### Bloquear as teclas e o ecrã

Para bloquear as suas teclas e o ecrã, prima o botão de alimentação.


### Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima o botão de alimentação e deslize para cima no ecrã. Se solicitado, forneça credenciais adicionais.

## UTILIZAR O ECRÃ TÁTIL


**Importante:** Evite arranhar o ecrã tátil. Nunca utilize uma caneta ou lápis reais, nem outro tipo de objeto afiado no ecrã.

## Tocar e manter para arrastar um item




Coloque o dedo no ítem durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

## Deslizar




Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.

## Percorrer uma longa lista ou menu



Deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

## Ampliar ou reduzir



Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

## Bloquear a orientação do ecrã

O ecrã roda automaticamente quando vira o tablet em 90 graus.

Para bloquear o ecrã em modo retrato, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **Rotação automática** > **Desativar**.


## Navegar por gestos

Para ativar a utilização da navegação por gestos, toque em **Definições** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação por gestos**.

- Para ver todas as suas aplicações, deslize para cima no ecrã.
- Para ir para o ecrã principal, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para ver as aplicações abertas, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã sem soltar o dedo até ver as aplicações e, em seguida, liberte o dedo.
- Para mudar para outra aplicação aberta, toque na aplicação.
- Para fechar todas as aplicações abertas, toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar ao ecrã anterior, deslize a partir da margem direita ou esquerda do ecrã. O seu tablet memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.

## Navegar com as teclas

Para ativar as teclas de navegação, toque em **Definições** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação com 3 botões**.

- Para ver todas as suas aplicações, deslize para cima o de tecla de botão principal.
- Para ir para o ecrã principal, toque na tecla do ecrã principal. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para ver quais as aplicações que abriu, toque em .
- Para mudar para outra aplicação aberta, deslize para a direita e toque na aplicação.
- Para fechar todas as aplicações abertas, toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar ao ecrã anterior, toque em . O seu tablet memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.

## 3 Noções básicas

### CONTROLAR O VOLUME

#### Alterar o volume



Para alterar o volume do tablet, prima as teclas de volume.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

#### Alterar o volume para multimédia e aplicações

1. Prima um botão de volume para ver a barra de nível de volume.
2. Toque em "...".
3. Arraste o controlo de deslize nas barras de nível de volume para a esquerda ou para a direita.
4. Toque em **CONCLUÍDO**.

#### Silenciar o tablet

1. Prima uma tecla de volume.
2. Toque em  > .

### CORREÇÃO DE TEXTO AUTOMÁTICA

#### Utilizar sugestões de palavras do teclado

O tablet sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o tablet sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, toque sem soltar na sugestão.

**Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver a negrito, o tablet utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque sem soltar na mesma para ver mais algumas sugestões.



Se não pretende que o teclado sugira palavras enquanto escreve, desative as correções de texto. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Teclado no ecrã**. Selecione o teclado que utiliza normalmente. Toque em **Correção de texto** e desative os métodos de correção de texto que não pretende utilizar.

## Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

## Desativar corretor ortográfico

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Corretor ortográfico** e desative **Utilizar Corretor ortográfico**.

## DURAÇÃO DA BATERIA

Há igualmente passos que podem ajudar a poupar energia do tablet.

### Prolongar a duração da bateria

Para poupar energia:

1. Carregue sempre a bateria completamente.
2. Silencie os sons desnecessários, como os sons de toque. Toque em **Definições** > **Som** e seleccione os sons que pretende manter.
3. Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
4. Defina o ecrã para desligar após um curto período de tempo. Toque em **Definições** > **Ecrã** > **Tempo limite do ecrã** e seleccione a hora.
5. Toque em **Definições** > **Ecrã** > **Nível de brilho**. Para ajustar o brilho, arraste o controlo de deslize do nível de brilho. Certifique-se de que **Brilho adaptável** está desativado.
6. Pare a execução de aplicações em segundo plano.
7. Utilize os serviços de localização seletivamente: desative os serviços de localização quando não necessitar deles. Toque em **Definições** > **Localização** e desative **Utilizar localização**.
8. Utilize ligações de rede seletivamente: Ative o Bluetooth apenas quando for necessário. Interrompa a pesquisa do seu tablet por redes sem fios disponíveis. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **Internet** e desative **Wi-Fi**.

## ACESSIBILIDADE

Também pode alterar várias definições para facilitar a utilização do tablet.

### **Ampliar o texto no ecrã**

1. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Texto e ecrã**.
2. Toque em **Tamanho do tipo de letra** e toque no controlo de deslize de tamanho do tipo de letra até o texto ter o tamanho pretendido.

### **Ampliar os itens no ecrã**

1. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Texto e ecrã**.
2. Toque em **Tamanho do ecrã** e toque no controlo de deslize de tamanho do ecrã até o ecrã ter o tamanho pretendido.

## 4 Proteja o seu tablet

### PROTEGER O TABLET COM UM BLOQUEIO DE ECRÃ

Pode definir o tablet para exigir autenticação ao desbloquear o ecrã.

#### Definir um bloqueio de ecrã

1. Toque em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Escolha o tipo de bloqueio e siga as instruções no tablet.

### PROTEGER O TABLET COM A CARA

#### Configurar autenticação fácil

1. Toque em **Definições** > **Segurança** > **Desbloqueio facial**.
2. Selecione o método de cópia de segurança que pretende utilizar no ecrã de bloqueio e siga as instruções apresentadas no tablet.

Mantenha os olhos abertos e certifique-se de que a sua cara está totalmente visível e não coberta por qualquer objeto, como um chapéu ou óculos escuros.



**Nota:** Utilizar os seus dados faciais para desbloquear o tablet é menos seguro do que utilizar um PIN ou um padrão. O seu tablet pode ser desbloqueado por alguém ou algo com aspeto semelhante. O desbloqueio facial pode não funcionar corretamente em contraluz ou em ambientes demasiado escuros ou claros.

#### Desbloquear o tablet com a cara

Para desbloquear o tablet, basta ativar o ecrã e olhar para a câmara frontal.

Se ocorrer um erro de reconhecimento facial e não conseguir utilizar quaisquer métodos de início de sessão alternativos para recuperar ou repor o tablet, o tablet irá necessitar de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do tablet poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o serviço de assistência autorizado mais próximo ou o representante do tablet.

## 5 Câmara


### NOÇÕES BÁSICAS DA CÂMARA

#### Tirar uma foto


Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Toque em **Câmara**.
2. Aponte e foque.
3. Toque em ○.



#### Tirar uma selfie

1. Toque em **Câmara** >  para mudar para a câmara frontal.
2. Toque em ○.

#### Tirar fotografias com um temporizador

1. Toque em **Câmara**.
2. Toque em  e selecione a hora.
3. Toque em ○.

#### Gravar um vídeo


1. Toque em **Câmara**.
2. Para passar para o modo de gravação de vídeo, toque em **Vídeo**.
3. Toque em  para iniciar a gravação.
4. Para parar a gravação, toque em .
5. Para voltar ao modo de câmara, toque em **Fotografia**.

### AS SUAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

#### Ver fotografias e vídeos no tablet

Toque em **Fotografias**.

## Partilhar as suas fotografias e vídeos

1. Toque em **Fotografias**, toque na fotografia que pretende partilhar e toque em .
2. Selecione o modo como pretende partilhar a fotografia ou o vídeo.

## 6 Internet e ligações

### ATIVAR REDE WI-FI

#### Ligar o Wi-Fi

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **Internet**.
2. Ligue o **Wi-Fi**.
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

A sua ligação Wi-Fi está ativa quando é apresentada na barra de estado na parte superior do ecrã.

**Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

### NAVEGAR NA WEB

#### Pesquisar na web

1. Toque em **Chrome**.
2. Escreva uma palavra a pesquisar ou um endereço Web no campo de pesquisa.
3. Toque em ou selecione a partir das correspondências propostas.

#### Utilizar o tablet para ligar o seu computador à Web

Utilize a ligação de dados móveis para aceder à Internet com o seu computador ou outro dispositivo.

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **Partilha de ligação e acesso portátil**.
2. Ligue **Ponto de acesso Wi-Fi** para partilhar a sua ligação de dados móveis via Wi-Fi, **Tethering USB** para utilizar uma ligação USB, **Partilha de ligação Bluetooth** para utilizar o Bluetooth ou **Partilha de ligação Ethernet** para utilizar uma ligação por cabo USB Ethernet.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

### BLUETOOTH®

#### Ligar a um dispositivo Bluetooth

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Preferências de ligação** > **Bluetooth**.
2. Ative **Utilizar Bluetooth**.
3. Certifique-se de que o outro dispositivo está ligado. Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir do outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
4. Toque em **Emparelhar novo dispositivo** e toque no dispositivo que pretende emparelhar na lista de dispositivos Bluetooth detetados.
5. Pode ter de escrever uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.


Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu tablet quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu tablet se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu tablet contra conteúdo nocivo.

### Partilhar conteúdo utilizando Bluetooth

Se pretende partilhar as suas fotografias ou outros conteúdos com um amigo, envie-os para o respetivo dispositivo via Bluetooth.


Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Preferências de ligação** > **Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os dispositivos e que estes estão visíveis um para o outro.
3. Vá para o conteúdo que pretende enviar e toque em  > **Bluetooth**.
4. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, toque no dispositivo do seu amigo.
5. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha e toque em **EMPARELHAR**.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

### Remover um emparelhamento

Se já não tiver o dispositivo com o qual emparelhou o tablet, poderá remover o emparelhamento.

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Dispositivos ligados anteriormente** .
2. Toque em  junto ao nome de um dispositivo.
3. Toque em **ESQUECER** .

## VPN


Poderá necessitar de uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa, ou poderá utilizar um serviço VPN para fins pessoais.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração da VPN ou visite o Web site do serviço VPN para obter mais informações.


### Utilizar uma ligação VPN segura

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **VPN** .
2. Para adicionar um perfil de VPN, toque em + .
3. Introduza as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa ou do serviço VPN.

### Editar um perfil de VPN

1. Toque em  junto a um nome de perfil.
2. Altere as informações em conformidade.

### Eliminar um perfil de VPN

1. Toque em  junto a um nome de perfil.
2. Toque em **ESQUECER** .

## 7 Organizar o seu dia

### DATA E HORA

#### Definir data e hora

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora**.

#### Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o tablet para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

1. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative **Definir hora automaticamente**.
3. Ative **Utilizar localização para definir fuso horário**.

#### Alterar o relógio para o formato de 24 horas

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora** e ative **Formato 24 horas**.

### DESPERTADOR

#### Definir um alarme

1. Toque em **Relógio** > **Alarme**.
2. Para adicionar um alarme, toque em **+**.
3. Selecione a hora e os minutos e toque em **OK**. Para definir a repetição do alarme em datas específicas, toque nos dias da semana correspondentes.

#### Desligar um alarme

Quando o alarme tocar, deslize o alarme para a direita.

## CALENDÁRIO

### Gerir calendários

Toque em **Calendário** > ≡ e selecione o tipo de calendário que pretende ver.

### Adicionar um evento

1. Em **Calendário**, toque em +. com que o evento se deve repetir.
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para um evento ser repetido em determinados dias, toque em **Sem repetição** e selecione a frequência
4. Para definir um lembrete, toque em **Adicionar notificação**, defina a hora e toque em **Concluído**.
5. Toque em **Guardar**.



**Sugestão:** Para editar um evento, toque no evento pretendido e em ✎, e edite os detalhes.

### Eliminar um compromisso


1. Toque no evento.
2. Toque em ⋮ > **Eliminar**.

## 8 Mapas

### ENCONTRAR LOCAIS E OBTER ORIENTAÇÕES


#### Localizar um lugar

O **Google Maps** ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.


1. Toque em **Mapas**.
2. Escreva as palavras a pesquisar, como o nome da rua ou do local, na barra de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque em  para pesquisar.

A localização é mostrada no mapa. Se não forem encontrados quaisquer resultados de pesquisa, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

#### Ver a sua localização atual

Toque em **Mapas** > .

#### Obter direções para um lugar

1. Toque em **Mapas** e introduza o seu destino na barra de pesquisa.
2. Toque em **Direções**. O ícone realçado mostra o modo de transporte, por exemplo . Para alterar o modo, selecione o novo modo na barra de pesquisa.
3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **A sua localização** e procure um novo ponto de partida.
4. Toque em **Iniciar** para iniciar a navegação.

## 9 Aplicações, atualizações e cópias de segurança

### OBTER APLICAÇÕES A PARTIR DO GOOGLE PLAY

#### Adicionar uma conta Google ao tablet

Para utilizar os serviços do Google Play, tem de adicionar uma conta Google ao tablet.

1. Toque em **Definições** > **Palavras-passe e contas** > **Adicionar conta** > **Google**.
2. Introduza as credenciais da sua conta Google e toque em **Seguinte** ou, para criar uma nova conta, toque em **Criar conta**.
3. Siga as instruções apresentadas no seu tablet.

#### Adicionar um método de pagamento

Podem ser aplicados custos a parte do conteúdo disponível no Google Play. Para adicionar um método de pagamento, toque em **Play Store**, toque no logótipo Google no campo de pesquisa e, em seguida, toque em **Pagamentos e subscrições**. Certifique-se de que tem a permissão do proprietário do método de pagamento quando comprar conteúdo no Google Play.

#### Transferir aplicações

1. Toque em **Play Store**.
2. Toque na barra de pesquisa para procurar aplicações ou selecione aplicações a partir das suas recomendações.
3. Na descrição da aplicação, toque em **Instalar** para transferir e instalar a aplicação.

Para ver as suas aplicações, vá para o ecrã principal e deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

### ATUALIZAR O SOFTWARE DO TABLET

#### Instalar as atualizações disponíveis

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Atualização do sistema** > **Procurar atualizações** para verificar se estão disponíveis atualizações.

Quando o seu tablet o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no tablet. Se o seu tablet tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas fotografias e outros itens para o cartão de memória.

**Aviso:** Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Antes de iniciar a atualização, ligue um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente e ligue à rede Wi-Fi, uma vez que os pacotes de atualização poderão consumir muitos dados móveis.

## FAZER CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS

Para assegurar que os dados estão seguros, utilize a funcionalidade de cópia de segurança no tablet. A cópia de segurança dos dados do dispositivo (como as palavras-passe da rede Wi-Fi) e dos dados da aplicação (como as definições e os ficheiros armazenados por aplicações) será feita remotamente.

### Ativar a cópia de segurança automática

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Cópia de segurança** e ative a cópia de segurança.

## RESTAURAR DEFINIÇÕES ORIGINAIS E REMOVER CONTEÚDO PRIVADO

### Repor o tablet

1. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Repor opções** > **Apagar todos os dados (reposição de fábrica)**.
2. Siga as instruções mostradas no seu tablet.

## 10 Informações sobre segurança e o produto

### PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

#### DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

#### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao conduzir, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

#### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.

### **SERVIÇO AUTORIZADO**



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico autorizado.

### **BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS**



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

### **MANTENHA O DISPOSITIVO SECO**



Se o seu dispositivo for resistente à água, consulte a sua classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

## COMPONENTES DE VIDRO



O dispositivo e/ou o seu ecrã são de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico autorizado.

## PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

## SAR



Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado na posição normal de utilização junto ao ouvido ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros do corpo. Os valores máximos de SAR específicos estão disponíveis na secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador. Para mais informações, consulte a secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador ou visite [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## SERVIÇOS DE REDE E CUSTOS

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

**Importante:** A 4G/LTE pode não ser suportada pelo fornecedor de serviços de rede ou pelo fornecedor de serviços que utilizar ao viajar. Nestes casos, poderá não conseguir receber ou efetuar chamadas, enviar ou receber mensagens ou utilizar as ligações móveis de dados.

❗ Para se certificar que o seu dispositivo funciona sem problemas quando o serviço completo 4G/LTE não está disponível, recomendamos que altere a velocidade de ligação máxima de 4G para 3G. Para o fazer, no ecrã principal, toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **Rede móvel** e mude **Tipo de rede preferencial** para **3G**. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

❗ **Nota:** A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores. Nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

## CUIDAR DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Durante o funcionamento prolongado, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, isto é normal. Para evitar o aquecimento excessivo, o dispositivo pode ficar lento automaticamente, escurecer o ecrã durante uma videochamada, fechar aplicações, desligar o carregamento e, se for necessário, desligar-se automaticamente. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o até ao suporte técnico autorizado mais próximo.

## RECICLAR



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrónicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

## SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO SOBRE RODAS RISCADO

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não se esqueça primeiro de remover do dispositivo os dados pessoais. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de resíduos ou leia sobre o programa de devolução da HMD e sua disponibilidade em seu país em [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA E O CARREGADOR

### Informações sobre a bateria e o carregador

Para verificar se o tablet tem uma bateria amovível ou não amovível, consulte o manual Como começar.

**Dispositivos com uma bateria amovível** Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em espera se tornar notoriamente inferior ao normal, deve substituir a bateria.

**Dispositivos com uma bateria não amovível** Não tente remover a bateria porque pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em espera se tornar notoriamente inferior ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência mais próximo.

Carregue seu dispositivo com um carregador compatível. O tipo de ficha do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade do dispositivo.

### Informações de segurança da bateria e do carregador

Quando o carregamento do dispositivo estiver concluído, retire o carregador do dispositivo e da tomada elétrica. Tenha em atenção que o carregamento contínuo não deve exceder as 12 horas. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. Tenha em atenção que a bateria pode esgotar-se rapidamente em ambientes de temperaturas baixas e perder energia suficiente para desligar o dispositivo ao fim de poucos minutos. Quando está no exterior com temperaturas baixas, mantenha o dispositivo quente.

Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não exponha a bateria a pressões atmosféricas extremamente altas nem a temperaturas extremamente altas, como, por exemplo, queimá-la, uma vez que poderá causar a sua explosão, ou a fuga de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acha que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao representante do dispositivo antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada. Quando o carregador não for incluído no pacote de vendas, carregue o seu dispositivo através do cabo de dados (incluído) e do transformador USB (pode ser vendido em separado). Pode carregar o seu dispositivo com cabos e transformadores de terceiros compatíveis com USB 2.0 ou posterior, bem como com os regulamentos nacionais aplicáveis, e as normas de segurança internacionais e regionais. Outros adaptadores poderão não cumprir os padrões de segurança aplicáveis, e o carregamento com estes adaptadores poderão representar um risco de perda de propriedade ou danos físicos.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Além disso, o seguinte aplica-se se o seu dispositivo tiver uma bateria amovível:

- Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.
- Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

## CRIANÇAS

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

## AUDIÇÃO



**Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

## PROTEGER O SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDOS NOCIVOS

O seu dispositivo poderá ser exposto a vírus e a outros conteúdos nocivos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Poderão conter software malicioso ou nocivo para o seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou

ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de origens em que não confia.

- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus

de cada vez. A utilização de mais de uma aplicação poderá afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou computador.

- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A HMD Global não apoia nem assume qualquer responsabilidade por estes sites.

## VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respetivo equipamento. A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efetuada apenas por pessoal autorizado. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respetivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

## AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não estar claramente identificadas. Normalmente, estas são áreas em que é aconselhado a desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, e áreas onde se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas imediações.

## INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

**Este dispositivo móvel cumpre as normas de exposição a ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência),

recomendados pelas diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incorporam margens de segurança substanciais que se destinam a assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. As diretrizes de exposição baseiam-se na Taxa de Absorção Específica (SAR), que são uma expressão da potência da radiofrequência (RF) depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está a transmitir. O limite de SAR da ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg por uma média de 10 gramas de tecido.

OS testes SAR são levados a cabo com o dispositivo nas posições de funcionamento padrão, a transmitir na máxima potência certificada, em todas as bandas de frequência.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado junto à cabeça ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância do corpo acima indicada.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel é reduzida automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor. Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, visite [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, visite o site da OMS em [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Consulte [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) para saber o valor máximo de SAR do dispositivo.

## ACERCA DA GESTÃO DE DIREITOS DIGITAIS

Quando utiliza este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor. A proteção dos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, música e outros conteúdos.

## DIREITOS DE AUTOR E OUTROS AVISOS

### Direitos de autor e outros avisos

A disponibilidade de alguns produtos, funcionalidades, aplicações e serviços descritos neste guia pode variar consoante a região e exigir a ativação, o registo, uma ligação de rede e/ou à Internet e um plano de serviços adequado. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a HMD Global nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global. A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A HMD Global não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funcionalidades poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Determinadas funcionalidades, funções e especificações do produto poderão depender da existência de uma rede e estar sujeitas a termos, condições e custos adicionais.

Todas as especificações, funcionalidades e outras informações do produto fornecidas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.hmd.com/privacy>, aplica-se à utilização do dispositivo.

A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

Google e outras marcas e logótipos relacionados são marcas registadas da Google LLC.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

### Utilize o modo Luz azul reduzida



A luz azul é uma cor no espectro de luz visível que pode ser visto pelo olho humano. De todas as cores que o olho humano vê (violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho), o azul tem o comprimento de onda mais curto, produzindo assim uma maior quantidade de energia. Como a luz azul passa pela córnea e pelo cristalino do olho antes de chegar à retina, poderá causar comichão e olhos vermelhos, dores de cabeça, visão turva e má qualidade do sono, por exemplo. Para limitar e reduzir a luz azul, a indústria de ecrãs desenvolveu soluções, como o modo Luz azul reduzida. Para ativar o modo Luz azul reduzida no seu tablet, toque em **Definições** > **Ecrã** > **Luz noturna** > **Ativar**. Se precisar de olhar para o ecrã do tablet durante muito tempo, faça pausas frequentes e relaxe os olhos ao olhar para objetos distantes.

### OZO



OZO é uma marca registada da Nokia Technologies Oy.