

NOKIA

Nokia X30 5G

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

1	เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้	5
2	การเริ่มต้นใช้งาน	6
	อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ	6
	ปุ่มและชิ้นส่วน	6
	ใส่ซิมการ์ด	7
	ชาร์จโทรศัพท์	8
	เปิดและตั้งค่าโทรศัพท์	8
	ใช้จอสัมผัส	9
	ใช้ eSIM ของคุณ	12
3	ปกป้องโทรศัพท์	14
	ล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์	14
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยล็อกหน้าจอ	14
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยลายนิ้วมือ	14
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยใบหน้าของคุณ	15
	ค้นหาโทรศัพท์ที่สูญหาย	15
4	ข้อมูลพื้นฐาน	17
	ปรับตั้งค่าโทรศัพท์	17
	การแจ้งเตือน	17
	การควบคุมระดับเสียง	18
	การแก้ไขข้อความอัตโนมัติ	19
	ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่	19
	การเข้าใช้งาน	20
5	เชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว	21
	การโทร	21
	รายชื่อ	21
	ส่งข้อความ	21
	อีเมล	22

6	กล้อง	23
	ข้อมูลพื้นฐานของกล้อง	23
	ภาพถ่ายและวิดีโอ	23
7	อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ	25
	เปิดใช้งาน Wi-Fi	25
	เรียกดูเว็บ	25
	Bluetooth®	25
	NFC	26
	VPN	27
8	จัดการตารางเวลา	29
	วันที่และเวลา	29
	นาฬิกาปลุก	29
	ปฏิทิน	30
9	แผนที่	31
	ค้นหาสถานที่และเส้นทาง	31
10	แอป การอัปเดต และการสำรองข้อมูล	32
	ดาวน์โหลดแอปจาก Google Play	32
	อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์	32
	สำรองข้อมูล	32
	เรียกคืนการตั้งค่าเดิมและลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	33
11	ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	34
	เพื่อความปลอดภัยของคุณ	34
	บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย	37
	การโทรฉุกเฉิน	37
	ดูแลโทรศัพท์	37
	นำกลับมาใช้ใหม่	38
	สัญลักษณ์ถังขยะที่มีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาท	39

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ	39
เด็กเล็ก	40
อุปกรณ์ทางการแพทย์	40
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย	40
การฟัง	41
ปกป้องอุปกรณ์จากเนื้อหาที่เป็นอันตราย	41
ยานพาหนะ	41
สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด	42
รายละเอียดการรับรอง	42
เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล	43
ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ	43

1 เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้



สำคัญ: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย โปรดอ่าน ”ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย” ก่อนนำอุปกรณ์ไปใช้งาน เพื่อเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้

2 การเริ่มต้นใช้งาน


อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

อัปเดตโทรศัพท์และยอมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ และที่มีการปรับปรุงแล้วให้กับโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ของคุณ

ปุ่มและชิ้นส่วน

โทรศัพท์ของคุณ



คู่มือผู้ใช้สามารถใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้ TA-1450, TA-1443

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. ช่องใส่ซิมการ์ด | 7. กล้องหน้า |
| 2. ไมโครโฟน | 8. ปุ่มปรับระดับเสียง |
| 3. ลำโพง | 9. ปุ่มเปิดปิด/ล็อก |
| 4. แฟลช | 10. เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ |
| 5. กล้อง | 11. ช่องเสียบ USB |
| 6. ไมโครโฟน | |

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จ หรือสายข้อมูล อาจจำหน่ายแยกต่างหาก


ส่วนประกอบและช่องเสียบ อำนาจแม่เหล็ก

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก อุปกรณ์นี้อาจดึงดูดวัสดุที่เป็นโลหะ ห้ามวางบัตรเครดิตหรือบัตรแม่เหล็กอื่นๆ ใกล้กับอุปกรณ์เป็นเวลานานๆ เนื่องจากบัตรอาจได้รับความเสียหายได้

ใส่ซิมการ์ด

ใส่การ์ด



1. เปิดถาดซิมการ์ด: ดันหมุดที่เปิดถาดเข้าไปในรูของถาดและเลื่อนถาดออก
2. ใส่ nano ซิมในช่องใส่ SIM1 ที่อยู่บนถาดโดยหงายหน้าสัมผัสขึ้น
3. หากคุณมีโทรศัพท์รุ่นสองซิม ให้ใส่ซิมตัวที่สองในช่องใส่ SIM2
4. เลื่อนถาดกลับเข้าไป

หากคุณมีการ์ด eSIM


หากคุณมีการ์ด eSIM แทนซิมการ์ดจริง ให้เปิดโทรศัพท์และทำตามคำแนะนำบนโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งาน eSIM ได้ คุณต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หากต้องการซื้อการ์ด eSIM โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณมีโทรศัพท์แบบซิมเดียว คุณสามารถมีซิมการ์ดที่ใช้งานได้จริงละหนึ่งอันเท่านั้น ไม่ว่าจะแบบการ์ดจริงหรือ eSIM หากคุณมีโทรศัพท์รุ่นสองซิม คุณสามารถมีซิมการ์ดที่ใช้งานได้จริงสองอัน โดยจะเป็นแบบการ์ดจริงสองอัน หรือการ์ดจริงหนึ่งอันและ eSIM อีกหนึ่งอันก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ด eSIM โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



เคล็ดลับ: หากต้องการทราบว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ 2 ซิมการ์ดได้หรือไม่ ให้ดูที่ฉลากบนกล่องที่ได้มาตอนซื้อ หากมีรหัส IMEI 2 รหัสบนฉลาก แสดงว่าคุณมีโทรศัพท์รุ่นสองซิม

ชาร์จโทรศัพท์

ชาร์จแบตเตอรี่



1. เสียบเครื่องชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเต้ารับที่ผนัง
2. เสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณรองรับสาย USB-C คุณยังสามารถชาร์จโทรศัพท์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ได้อีกด้วย แต่อาจใช้เวลานานขึ้น

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญญาณจะแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เปิดและตั้งค่าโทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์

เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก โทรศัพท์จะแนะนำให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าโทรศัพท์

1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
2. เลือกภาษาและภูมิภาคของคุณ
3. ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นในโทรศัพท์

โอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่ามายังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้โดยใช้บัญชี Google

โปรดดูวิธีสำรองข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังบัญชี Google ของคุณจากคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์เครื่องเก่า

เรียกคืนการตั้งค่าแอปจากโทรศัพท์ Android™ เครื่องเก่า

หากโทรศัพท์เครื่องก่อนของคุณเป็น Android และคุณได้ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลไปยังบัญชี Google ของคุณ คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าแอปและรหัสผ่านได้

1. แตะ **การตั้งค่า** > **รหัสผ่านและบัญชี** > **เพิ่มบัญชี** > **Google**
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการเรียกคืนในโทรศัพท์เครื่องใหม่ การซิงค์จะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ปิดโทรศัพท์

หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน และเลือก **ปิดเครื่อง**




เคล็ดลับ: หาก คุณต้อง การ ปิด โทร ศัพท์ โดยกด ปุ่ม เปิด/ปิด ต่าง ไว้ ให้ แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **ท่าทางสัมผัส** > **กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้** แล้วปิด **Hold for Assistant**

ใช้จอสัมผัส

สำคัญ: หลีกเลี่ยงการขีดขูดจอสัมผัส อย่าใช้ปากกา ดินสอ หรือวัตถุที่มีคมอื่นๆ บนจอสัมผัส


แตะค้างเพื่อลกรายการ



Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้


วางนิ้วบนรายการค้างไว้สองวินาที และเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

เลื่อน




วางนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วไปตามทิศทางที่คุณต้องการ

เลื่อนดูรายการแบบยาวหรือเมนู



เลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วในลักษณะตัววัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

ซูมเข้าหรือออก



วางนิ้ว 2 นิ้วไว้บนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

ล็อกการวางแนวหน้าจอ

หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเอียงโทรศัพท์ 90 องศา

หากต้องการล็อกหน้าจอไว้ในโหมดแนวตั้ง ให้เลื่อนหน้าจอด้านบนลงมาแล้วแตะ **หมุนอัตโนมัติ** > **ปิด**

นำทางด้วยท่าทาง

หากต้องการเปิดใช้งานการนำทางด้วยท่าทาง ให้แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **ท่าทาง** > **การนำทางระบบ** > **การนำทางด้วยท่าทาง**

- หากต้องการดูแอปทั้งหมดในหน้าจอหลัก ให้เลื่อนไปด้านบนของหน้าจอ
- หากต้องการไปที่หน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ แอปที่คุณใช้ก่อนหน้ายังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
- หากต้องการดูว่าแอปใดที่คุณเปิดอยู่ ให้เลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอโดยไม่ปล่อยนิ้วจนกระทั่งคุณเห็นแอป จากนั้นจึงปล่อยนิ้วของคุณ หากต้องการสลับเป็นแอปอื่นที่เปิดอยู่ ให้แตะแอปนั้น หากต้องการปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด เลื่อนไปทางขวาผ่านแอปทั้งหมดและแตะ **ล้างทั้งหมด**
- หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้เลื่อนจากขอบหน้าจอด้านขวาหรือซ้าย โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่

นำทางด้วยปุ่ม

หากต้องการเปิดใช้งานปุ่มนำทาง ให้แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **ท่าทาง** > **การนำทางระบบ** > **การนำทางด้วย 3 ปุ่ม**

- หากต้องการดูแอปทั้งหมด ในหน้าจอหลัก ให้เลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
- หากต้องการไปที่หน้าจอหลัก ให้แตะ ● แอปที่คุณใช้ก่อนหน้ายังคงเปิดอยู่ที่พื้นหลัง
- หากต้องการดูแอปที่เปิดไว้ ให้แตะ ■ หากต้องการสลับเป็นแอปอื่นที่เปิดอยู่ ให้เลื่อนไปทางขวาแล้วแตะแอปนั้น หากต้องการปิดแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด เลื่อนไปทางขวาผ่านแอปทั้งหมดและแตะ **ล้างทั้งหมด**
- หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้า ให้แตะ < โทรศัพท์ของคุณสามารถจดจำแอปและเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่หน้าจอของคุณล็อกอยู่

ใช้ eSIM ของคุณ

เปิดใช้งาน eSIM ของคุณ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการ์ด eSIM เมื่อเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในการตั้งค่า หากคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ดจริงในโทรศัพท์ คุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน eSIM ของคุณ: แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** และเปิด **Wi-Fi**

1. แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **ซิมการ์ด** > **ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม** > **ป้อนด้วยตนเอง** และป้อนรหัสที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
2. หากคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ดจริงในโทรศัพท์ ให้แตะ **ดาวน์โหลด eSIM แทนหรือไม่** หากคุณใส่ซิมการ์ดจริงในโทรศัพท์แล้ว ให้แตะ **เพิ่ม eSIM**
3. หาก คุณได้รับ รหัส QR จากผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณ ให้สแกน ด้วย โทรศัพท์ หรือ แตะ
4. แตะ **ทำต่อ** > **ดาวน์โหลด** และรอจนกว่าจะดาวน์โหลด eSIM ลงในโทรศัพท์ของคุณ
5. แตะ **การตั้งค่า** และแตะ **eSIM** และเปิด **ใช้ eSIM**

คุณสามารถมีการ์ด eSIM ได้สูงสุด 10 อันในโทรศัพท์เครื่องนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ eSIM ของคุณ หากคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับ eSIM ของคุณ ให้หน้า eSIM ออกใน **การตั้งค่า**

สลับระหว่าง eSIM

หากคุณมีการ์ด eSIM หลายใบและต้องการเปลี่ยนไปใช้ eSIM อื่น ให้แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **ซิมการ์ด** แตะ **eSIM** ที่คุณต้องการใช้ แล้วเปิด **ใช้ eSIM**

เปลี่ยนเป็นซิมการ์ดจริง

1. ใส่ซิมการ์ดในโทรศัพท์
2. โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย eSIM แตะ **ตกลง** เพื่อทำต่อ
3. เมื่อโทรศัพท์อ่านซิมการ์ดแล้ว ให้แตะซิมการ์ดแล้วเปิด **ใช้ SIM**

ลบ eSIM ออกจากโทรศัพท์

หากต้องการนำการ์ด eSIM ออกจากโทรศัพท์ ให้แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **ซิมการ์ด** แตะ eSIM ที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ **ลบ eSIM** อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การดำเนินการนี้จะไม่ยกเลิกสมาชิกจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณต้องการใช้ eSIM ที่ถูกลบออกในโทรศัพท์ของคุณในภายหลัง โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

3 ปกป้องโทรศัพท์

ล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์

ล็อกโทรศัพท์

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถือ คุณสามารถล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อล็อกปุ่มและหน้าจอ

ปลดล็อกปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่ม เปิด/ปิด และเลื่อนไปที่ด้านบนของหน้าจอ ใส่ข้อมูลรับรองเพิ่มเติมหากระบบถาม

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยล็อกหน้าจอ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ขอตรวจสอบความถูกต้องเมื่อปลดล็อกหน้าจอได้

ตั้งค่าล็อกหน้าจอ

1. แตะ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ล็อกหน้าจอ
2. เลือกประเภทล็อก แล้วทำตามคำแนะนำในโทรศัพท์

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยลายนิ้วมือ

เพิ่มลายนิ้วมือ

1. แตะ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ลายนิ้วมือ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าล็อกหน้าจอในโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะที่ ตั้งค่าล็อกหน้าจอ
2. เลือกวิธีปลดล็อกสำรองที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าจอล็อก แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงในโทรศัพท์


ปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยนิ้วของคุณ

วางนิ้วที่คุณบันทึกไว้บนเซ็นเซอร์

หากมีข้อผิดพลาดกับเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ คุณจะไม่สามารถใช้วิธีเข้าใช้แบบอื่นเพื่อกู้คืนหรือรีเซ็ตโทรศัพท์ได้ในทุกกรณี คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการกับช่างที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณด้วยใบหน้าของคุณ

ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของใบหน้า



1. แตะ **การตั้งค่า** > **ความปลอดภัย** > **การจดจำใบหน้า**
2. เลือกวิธีปลดล็อกสำรองที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าจอล็อก แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงในโทรศัพท์

ลืมนึกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นใบหน้าของคุณได้ทั้งหมด และไม่ถูกบดบังด้วยวัตถุใดๆ เช่น หมวกหรือแว่นกันแดด



หมายเหตุ: การใช้ใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์มีความปลอดภัยน้อยกว่าการใช้ลายนิ้วมือ รูปแบบ หรือรหัสผ่าน โทรศัพท์ของคุณอาจถูกปลดล็อกโดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน การจดจำใบหน้าอาจทำงานไม่ถูกต้องในสภาวะแวดล้อมที่มีไฟแบ็กไลท์หรือมืดหรือสว่างเกินไป

ปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้าของคุณ

หากต้องการปลดล็อกโทรศัพท์ เพียงเปิดหน้าจอโทรศัพท์และมองที่กล้องหน้า

หากมีข้อผิดพลาดกับการจดจำใบหน้า คุณจะไม่สามารถใช้วิธีเข้าใช้แบบอื่นเพื่อกู้คืนหรือรีเซ็ตโทรศัพท์ได้ในทุกกรณี คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้าสู่ศูนย์บริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

ค้นหาโทรศัพท์ที่สูญหาย

ค้นหาตำแหน่งหรือล็อกโทรศัพท์

หากคุณทำโทรศัพท์หาย คุณอาจค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลโทรศัพท์ได้จากระยะไกล หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ค้นหาอุปกรณ์ของฉันจะเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google

หากต้องการใช้ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน โทรศัพท์เครื่องที่สูญหายต้อง:

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

- เปิดเครื่องอยู่
- ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
- เชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi อยู่
- มองเห็นได้บน Google Play
- เปิดตำแหน่งอยู่
- เปิดค้นหาอุปกรณ์ของฉันอยู่

เมื่อค้นหาอุปกรณ์ของฉันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ คุณจะเห็นตำแหน่งของโทรศัพท์ และโทรศัพท์จะได้รับการแจ้งเตือน

1. เปิด android.com/find ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
2. หากคุณมีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้คลิกโทรศัพท์ที่สูญหายทางด้านบนสุดของหน้าจอ
3. บนแผนที่ ดูว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใด ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งโดยประมาณและอาจไม่ถูกต้องแม่นยำ

หากไม่พบอุปกรณ์ ค้นหาอุปกรณ์ของฉันจะแสดงตำแหน่งที่ทราบล่าสุด หากมี หากต้องการล็อกหรือลบข้อมูลโทรศัพท์ ให้ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์

4 ข้อมูลพื้นฐาน

ปรับตั้งค่าโทรศัพท์

เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะ **การตั้งค่า** > **วอลเปเปอร์และสไตล์**

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า


แตะ **การตั้งค่า** > **เสียง** > **เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (SIM1)** หรือ **เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (SIM2)** และเลือกเสียงเรียกเข้า

เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนข้อความ

แตะ **การตั้งค่า** > **เสียง** > **เสียงการแจ้งเตือนเริ่มต้น**

การแจ้งเตือน

ใช้แผงการแจ้งเตือน





เมื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับ คุณจะเห็นไอคอนที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เลื่อนลงจากด้านบนของหน้าจอ หากต้องการปิดมุมมอง เลื่อนไปด้านบนของหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของแอป ให้แตะ **การตั้งค่า** > **การแจ้งเตือน** > **การตั้งค่าแอป** > **ล่าสุด** > **แอปทั้งหมด** และเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของแอป

ใช้รายการเข้าถึงด่วน



หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะ ให้แตะรายการเข้าถึงด่วนที่ตรงกันบนแผงการแจ้งเตือน หากต้องการดูรายการเพิ่มเติม ให้ลากเมนูลง หากต้องการจัดเรียงหรือเพิ่มรายการใหม่ ให้แตะ  และรายการที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปไว้ที่ตำแหน่งอื่น

การควบคุมระดับเสียง

เปลี่ยนระดับเสียง

หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากๆ หรือเสียงโทรดังเกินไป คุณสามารถปรับระดับเสียงตามต้องการได้ด้วยปุ่มปรับระดับเสียงที่อยู่ด้านข้างโทรศัพท์


อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ



เปลี่ยนระดับเสียงของสื่อและแอป

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อดูแถบระดับเสียง
2. แตะ ...
3. ลากตัวเลื่อนบนแถบระดับเสียงไปทางซ้ายหรือขวา
4. แตะ **เสร็จแล้ว**

ตั้งค่าโทรศัพท์เป็นไม่มีเสียง

1. กดปุ่มปรับระดับเสียง

2. แตะ 


3. แตะ  เพื่อตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเท่านั้น หรือแตะ  เพื่อตั้งค่าเป็นไม่มีเสียง

การแก้ไขข้อความอัตโนมัติ

ใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น การแนะนำคำอาจมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้เลือกคำนั้น หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ให้แตะการแนะนำนั้นค้างไว้

 **เคล็ดลับ:** หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้นค้างไว้เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม หาก คุณ ไม่ต้องการ ให้ แป้น พิมพ์ แนะนำ คำ ขณะ พิมพ์ ให้ปิด การแก้ไข ข้อ ความ แตะ การตั้งค่า > ระบบ > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เลือกแป้นพิมพ์ที่คุณใช้เป็นประจำ แตะ การแก้ไขข้อความ และปิดวิธีการแก้ไขข้อความที่คุณไม่ต้องการใช้

แก้ไขคำ

หากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้นเพื่อดูคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น

ปิดการตรวจสอบตัวสะกด

แตะ การตั้งค่า > ระบบ > ภาษาและการป้อนข้อมูล > การตรวจสอบตัวสะกด และปิด ใช้การตรวจสอบตัวสะกด

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่

ยืดอายุแบตเตอรี่

หากต้องการประหยัดพลังงาน ให้ทำดังนี้

1. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ ดับ ความสว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดใช้งาน ความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม
2. ปิดเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียง การ สัมผัส แตะ การตั้งค่า > เสียง และให้เลือกเสียงที่จะเปิดไว้
3. ตั้ง ค่าให้ หน้า จอ โทรศัพท์ปิดลง หลังจาก เวลาผ่านไปครู่หนึ่ง แตะ การตั้งค่า > จอภาพ > ระยะเวลาหน้าจอ และเลือกเวลา
4. แตะ การตั้งค่า > จอภาพ > ระดับความสว่าง หากต้องการปรับความสว่างให้ลากตัวเลื่อนระ
5. ไม่ให้มีแอปทำงานในพื้นหลัง
6. ใช้บริการตำแหน่งเมื่อจำเป็นเท่านั้น ปิดบริการตำแหน่งเมื่อไม่ได้ใช้งาน แตะ การตั้งค่า > ตำแหน่ง และปิด ใช้ตำแหน่ง
7. ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะเมื่อจำเป็น ดังนี้ เปิด Bluetooth ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น ใช้การเชื่อมต่อ

Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมือถือ ไม่สแกนหาเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน และ **การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** และปิด **Wi-Fi** เปิดโหมดเครื่องบิน หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือ

รับสาย และ **การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** และเปิด **โหมดบนเครื่องบิน** โหมดเครื่องบินจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ และปิดคุณสมบัติไร้สายของอุปกรณ์

การเข้าใช้งาน

ทำให้ข้อความบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

1. และ **การตั้งค่า > การเข้าใช้งาน > ข้อความและจอแสดงผล**
2. และ **ขนาดตัวอักษร** แล้วแตะตัวเลื่อนขนาดตัวอักษรจนได้ขนาดตัวอักษรตามที่คุณต้องการ




ทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

1. และ **การตั้งค่า > การเข้าใช้งาน > ข้อความและจอแสดงผล**
2. และ **ขนาดจอ** แล้วแตะตัวเลื่อนขนาดจอจนได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

5 เชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัว

การโทร

โทรออก

1. แตะ 
2. แตะ  และพิมพ์หมายเลข หรือแตะ  และเลือกรายชื่อที่ต้องการโทรหา
3. แตะ 

รับสาย

หากโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นเมื่อหน้าจอถูกปลดล็อก ให้แตะ **รับสาย** หากโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นเมื่อหน้าจอล็อกอยู่ ให้เลื่อนขึ้นเพื่อรับสาย

ตัดสายเรียกเข้า



หากโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นเมื่อหน้าจอถูกปลดล็อก ให้แตะ **ปฏิเสธสาย** หากโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นเมื่อหน้าจอล็อกอยู่ ให้เลื่อนลงเพื่อปฏิเสธสาย

รายชื่อ

เพิ่มรายชื่อ

1. แตะ **รายชื่อ** > **+**
2. กรอกข้อมูล
3. แตะ **บันทึก**





บันทึกรายชื่อจากประวัติการโทร

1. แตะ  >  เพื่อดูประวัติการโทร
2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการบันทึก
3. แตะ **เพิ่มรายชื่อ** หากเป็นรายชื่อใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลของรายชื่อแล้วแตะ **บันทึก** หากรายชื่อนี้มีอยู่ในรายการรายชื่อของคุณอยู่แล้ว ให้แตะ **เพิ่มลงในรายการที่มีอยู่** เลือกรายชื่อ แล้วแตะ **บันทึก**

ส่งข้อความ

ส่งข้อความ

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

1. แตะ **ข้อความ**
2. แตะ **เริ่มสนทนา**
3. หากต้องการเพิ่มผู้รับ แตะ  และพิมพ์หมายเลขของผู้รับ แล้วแตะ  หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เริ่มพิมพ์ชื่อและแตะรายชื่อที่ต้องการ
4. หากต้องการเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม แตะ  หลังเลือกผู้รับทั้งหมดแล้ว ให้แตะ **ถัดไป**
5. เขียนข้อความในกล่องข้อความ
6. แตะ 

อีเมล

คุณสามารถส่งอีเมลด้วยโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มบัญชีอีเมล

เมื่อคุณใช้แอป Gmail เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณตั้งค่าบัญชีอีเมล

1. แตะ **Gmail**
2. คุณสามารถเลือกที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google หรือแตะ **เพิ่มที่อยู่อีเมล**
3. หลังจากเพิ่มบัญชีทั้งหมดแล้ว ให้แตะ **นำฉันไปที่ GMAIL**

ส่งอีเมล

1. แตะ **Gmail** **เพิ่มจากรายชื่อ**
2. แตะ 
3. ใน ช่อง **ถึง** ให้ พิมพ์ที่อยู่ หรือ แตะ  **>**
4. พิมพ์หัวข้อของข้อความและเนื้อหาในอีเมล
5. แตะ 

6 กล้อง

ข้อมูลพื้นฐานของกล้อง

ถ่ายภาพ


ถ่ายภาพให้คมชัดและสีสดใส บันทึกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอัลบั้มภาพถ่าย

1. แตะ **กล้อง**
2. ห้ามุมและโฟกัส
3. แตะ



ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

ถ่ายภาพเซลฟี

1. แตะ **กล้อง** >  เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องหน้า
2. แตะ

บันทึกวิดีโอ


1. แตะ **กล้อง**
2. ในการเปลี่ยนเป็นโหมดบันทึกวิดีโอ ให้แตะ **วิดีโอ**
3. แตะ เพื่อเริ่มการบันทึก
4. หากต้องการหยุดบันทึก แตะ
5. หากต้องการกลับไปโหมดกล้อง ให้แตะ **ภาพถ่าย**

ภาพถ่ายและวิดีโอ

ดูภาพถ่ายและวิดีโอในโทรศัพท์

แตะ **ภาพถ่าย**

แชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ

1. แตะ **ภาพถ่าย** ให้แตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ 
2. เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ตัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์


ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่ใช้ร่วมกันได้ ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์เพื่อตัดลอกหรือย้ายภาพถ่ายและวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์

7 อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ

เปิดใช้งาน WI-FI

เปิด Wi-Fi

1. แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต**
2. เปิด **Wi-Fi**
3. เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณจะทำงานเมื่อ  แสดงที่ด้านบนของหน้าจอ หากมีทั้ง Wi-Fi และการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมือถือ โทรศัพท์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำคัญ: โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

เรียกดูเว็บ

ค้นหาเว็บ

1. แตะ **Chrome**
2. เขียนคำค้นหาหรือที่อยู่เว็บลงในช่องค้นหา
3. แตะ **→** หรือเลือกจากผลลัพธ์ที่ตรงกัน



เคล็ดลับ: หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อประหยัดต้นทุนข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ใช้โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเว็บ

ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ

1. แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **ฮอตสปอตและการเชื่อมต่อ**
2. เปิด **ฮอตสปอต Wi-Fi** เพื่อแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมือถือทาง Wi-Fi หรือ **การเชื่อมต่อทาง USB** เพื่อใช้การเชื่อมต่อ USB หรือ **การเชื่อมต่อทาง Bluetooth** เพื่อใช้ Bluetooth หรือ **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต** เพื่อใช้การเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ต USB

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

BLUETOOTH®

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

- 1.แตะ **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** > **การกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อ** > **Bluetooth**
- 2.เปิด **ใช้ Bluetooth**
- 3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มต้นขั้นตอนการจับคู่จากอีกอุปกรณ์
- 4.แตะ **จับคู่อุปกรณ์ใหม่** และแตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นพบ
- 5.คุณอาจต้องพิมพ์รหัสผ่าน โปรดอ่านรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์นั้น

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Bluetooth ต้องมีระยะห่างจากกันอยู่ใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ


อุปกรณ์ที่จับคู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเมื่อ Bluetooth เปิดอยู่ อุปกรณ์อื่นสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณต่อเมื่อหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth เปิดไว้เท่านั้น

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก วิธีนี้ช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

แชร์เนื้อหาโดยใช้ Bluetooth

เมื่อคุณต้องการแชร์ภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ กับเพื่อน ให้ส่งไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนโดยใช้ Bluetooth


คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น ขณะที่ใช้ชุดหูฟัง Bluetooth คุณยังคงสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังโทรศัพท์อื่นได้

- 1.แตะ **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** > **การกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อ** > **Bluetooth**
- 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเปิด Bluetooth ไว้ และโทรศัพท์สามารถมองเห็นอีกเครื่องหนึ่งได้
- 3.ไปที่เนื้อหาที่ต้องการส่งและแตะ  > **Bluetooth**
- 4.ในรายการของอุปกรณ์ Bluetooth ที่พบ ให้แตะโทรศัพท์ของเพื่อน
- 5.หากโทรศัพท์อีกเครื่อง ต้องใช้รหัสผ่าน ให้พิมพ์หรือยอมรับรหัสผ่านและแตะ **จับคู่**

จะใช้รหัสผ่านเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เป็นครั้งแรก

นำการจับคู่อุปกรณ์ออก

หากไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่กับโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถลบการจับคู่อุปกรณ์ได้

- 1.แตะ **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** > **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้**
- 2.แตะ  ถัดจากชื่ออุปกรณ์
- 3.แตะ **ไม่จำ**

NFC

หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Near Field Communication (NFC) คุณสามารถแตะอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ และแตะแท็กเพื่อโทรหรือเปิดเว็บไซต์ได้ ฟังก์ชัน NFC สามารถใช้กับบริการและเทคโนโลยีเฉพาะ เช่น แตะเพื่อชำระเงิน ด้วยอุปกรณ์ของคุณ บริการเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ในภูมิภาคของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เปิด NFC

1. แตะ **การตั้งค่า** > **อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ** > **การกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อ** > **NFC**
2. เปิด **ใช้ NFC**

ก่อนการใช้ NFC โปรดแน่ใจว่าได้ปลดล็อกหน้าจอและปุ่มกดแล้ว

ใช้ NFC

พื้นที่ NFC อยู่ที่ด้านหลังของโทรศัพท์

หากต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นหรืออุปกรณ์เสริม หรืออ่านแท็ก NFC เพียงแตะอุปกรณ์อื่นหรือแท็กกับพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ



หมายเหตุ: แอปและบริการชำระเงินและจองตั๋วมีให้บริการโดยบุคคลภายนอก HMD Global ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อแอปหรือบริการดังกล่าว รวมถึงการสนับสนุน ความสามารถในการใช้งาน การทำธุรกรรม หรือการสูญเสียมูลค่าทางการเงินใดๆ คุณอาจต้องติดตั้งและเปิดใช้งานการ์ดที่คุณเพิ่มใหม่ รวมทั้งแอปการชำระเงินหรือจองตั๋วหลังการซอมอุปกรณ์ของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นได้

แตะพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

VPN


คุณอาจต้องเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เช่น อินเทอร์เน็ต หรืออีเมลของบริษัท หรือคุณอาจใช้บริการจาก VPN เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่า VPN ได้จากผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทคุณ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท VPN นั้น


ใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่ปลอดภัย

1. แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **VPN**
2. หากต้องการเพิ่มโปรไฟล์ VPN ให้แตะ **+**
3. พิมพ์ข้อมูลโปรไฟล์ตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบ IT ของบริษัทคุณ หรือบริการ VPN

แก้ไขโปรไฟล์ VPN

1. แตะ  ถัดจากชื่อโปรไฟล์
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความเหมาะสม

ลบโปรไฟล์ VPN

1. แตะ  ถัดจากชื่อโปรไฟล์
2. แตะ **ไม่จำ**

8 จัดการตารางเวลา

วันที่และเวลา

ตั้งวันที่และเวลา

แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **วันที่และเวลา**

การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัปเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **วันที่และเวลา**
2. เปิด **ตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ**
3. เปิด **ตั้งค่าเขตเวลาอัตโนมัติ**

เปลี่ยนนาฬิกาเป็นรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง

แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **วันที่และเวลา** และเปิด **ใช้รูปแบบเวลา 24 ชั่วโมง**

นาฬิกาปลุก

ตั้งเวลาปลุก


1. แตะ **นาฬิกา** > **นาฬิกาปลุก**
2. หากต้องการเพิ่มการตั้งปลุก ให้แตะ **+**
3. เลือกชั่วโมงและนาที และแตะ **ตกลง**
4. หากต้องการให้ปลุกซ้ำตามวันที่เจาะจง ให้แตะวันในสัปดาห์ที่ตรงกัน

ปิดนาฬิกาปลุก

เมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ให้เลื่อนนาฬิกาไปทางขวา

ปฏิทิน

เลือกประเภทปฏิทิน


แตะ **ปฏิทิน** >  และเลือกประเภทของปฏิทินที่คุณต้องการดู

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น บัญชี Google ปฏิทินของคุณจะแสดงบนโทรศัพท์


เพิ่มรายการในปฏิทิน

1. แตะ **ปฏิทิน** > +
2. เลือกประเภทรายการ
3. เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น
4. แตะ **บันทึก**



เคล็ดลับ: หากต้องการแก้ไขรายการในปฏิทิน ให้แตะรายการนั้น และแตะ  แล้วแก้ไขรายละเอียด

ลบการนัดหมาย


1. แตะกิจกรรม
2. แตะ  > **ลบ**

9 แผนที่

ค้นหาสถานที่และเส้นทาง


ค้นหาสถานที่

Google Maps ช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งและธุรกิจที่เจาะจงได้


1. แตะ **Maps**
2. เขียนคำที่ใช้ค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในแถบค้นหา
3. เลือกรายการจากรายการผลลัพธ์ที่ตรงกันขณะคุณเขียน หรือแตะ  เพื่อค้นหา

ตำแหน่งจะแสดงอยู่บนแผนที่ หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าคำที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง

ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

แตะ **Maps** > 

ดูเส้นทางไปยังสถานที่

1. แตะ **แผนที่** และป้อนปลายทางของคุณในแถบค้นหา
2. แตะ **เส้นทาง** ไอคอนที่ไฮไลต์แสดงโหมดการขนส่ง ตัวอย่างเช่น  หากต้องการเปลี่ยนโหมด ให้เลือกโหมดใหม่ได้
แถบค้นหา
3. หากคุณไม่ต้องการให้จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งปัจจุบัน ให้แตะ **ตำแหน่งของคุณ** และค้นหาจุดเริ่มต้นใหม่
4. แตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการนำทาง

แผนที่จะแสดงเส้นทาง พร้อมทั้งระยะทางไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยประมาณ หากต้องการดูเส้นทางโดยละเอียด ให้แตะ **ขั้นตอน**

10 แอป การอัปเดต และการสำรองข้อมูล

ดาวน์โหลดแอปจาก GOOGLE PLAY

เพิ่มวิธีการชำระเงิน

หากต้องการใช้บริการ Google Play คุณต้องเพิ่มบัญชี Google ลงในโทรศัพท์ของคุณ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับเนื้อหาบางรายการที่ให้บริการใน Google Play หากต้องการเพิ่มวิธีการชำระเงิน ให้แตะ **Play Store** แตะโลโก้ Google ในช่องค้นหา แล้วแตะ **การชำระเงินและการสมัครใช้** โปรดขออนุญาตจากเจ้าของวิธีการชำระเงินเสมอเมื่อจะซื้อเนื้อหาจาก Google Play

ดาวน์โหลดแอป

1. แตะ **Play Store**
2. แตะแถบค้นหาเพื่อหาแอป หรือเลือกแอปจากคำแนะนำที่ได้รับ
3. ในรายละเอียดแอป ให้แตะ **ติดตั้ง** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

หากต้องการดูแอปของคุณ ให้ไปที่หน้าจอล็อกและเลื่อนหน้าจอลงจากด้านล่างขึ้นมา

อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

ติดตั้งการอัปเดตที่ใช้ได้

แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **การอัปเดตระบบ** > **ตรวจสอบการอัปเดต** เพื่อดูการอัปเดตที่ใช้ได้

เมื่อโทรศัพท์ของคุณแจ้งให้ทราบว่ามีอัปเดตให้บริการ คุณเพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อย คุณอาจต้องย้ายภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังการ์ดหน่วยความจำ

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ และเชื่อมต่อ Wi-Fi เนื่องจากการอัปเดตอาจใช้ข้อมูลเครือข่ายมือถือปริมาณมาก

สำรองข้อมูล

ใช้คุณสมบัติสำรองข้อมูลในโทรศัพท์เพื่อเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย ระบบจะสำรองข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น รหัส Wi-Fi และประวัติการโทร) รวมถึงข้อมูลแอป (เช่น การตั้งค่าและไฟล์ที่แอปเก็บไว้) จากระยะไกล

เปิดสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

แตะ **การตั้งค่า** > **ระบบ** > **สำรองข้อมูล** และเปิดการสำรองข้อมูล

เรียกคืนการตั้งค่าเดิมและลบเนื้อหาส่วนตัวยกจากโทรศัพท์ของคุณ

รีเซ็ตโทรศัพท์

1. แตะ การตั้งค่า > ระบบ > ตัวเลือกการรีเซ็ต > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น)
2. ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นในโทรศัพท์

11 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์มือถือหรือเมื่ออุปกรณ์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ได้รับอนุญาต



เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก HMD Global Oy ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง



หากโทรศัพท์ของคุณกันน้ำได้ ให้ดูระดับ IP ของอุปกรณ์ในข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว



อุปกรณ์และ/หรือจอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างที่ได้รับอนุญาต

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

SAR



โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรืออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) สามารถดูค่า SAR สูงสุดจำเพาะได้ในส่วนรายละเอียดการรับรอง (SAR) ของคู่มือผู้ใช้นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนรายละเอียดการรับรอง (SAR) ของคู่มือผู้ใช้นี้ หรือไปที่ www.sar-tick.com

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่าง หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่เสียค่าบริการ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก โดยอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง



สำคัญ: ผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณหรือผู้ให้บริการ ที่คุณ ใช้ขณะ เดินทาง อาจ ไม่สนับสนุน 5G ถาม รายละเอียดเพิ่มเติม กับ ผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณ หากผู้ให้บริการ เครือข่ายของคุณไม่รองรับ 5G ขอ แนะนำ ให้คุณเปลี่ยนความเร็ว ในการ เชื่อม ต่อ สูง สุด จาก 5G เป็น 4G หาก ต้อง การ ดำ เนิน การนี้ ใน หน้า จอ หลัก ให้แตะ **การตั้งค่า** > **เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต** > **ซิมการ์ด** และเปลี่ยน **ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ** เป็น **4G**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



หมายเหตุ: การใช้ Wi-Fi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การโทรฉุกเฉิน



สำคัญ: ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ก่อนที่จะโทรออก:

- เปิดโทรศัพท์
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณลึกลงอยู่ ให้ปลดล็อก
- ย้ายไปอยู่ในที่มีสัญญาณเพียงพอ

บนหน้าจอหลัก แตะ

1. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
2. แตะ
3. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ หากไม่มีซิมการ์ด ให้แตะที่ **โทรฉุกเฉิน** บนหน้าจอล็อก
- หากโทรศัพท์ของคุณสอบถามรหัส PIN ให้แตะ **โทรฉุกเฉิน**
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากเครือข่ายมือถือไม่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถลองใช้การโทรสายอินเทอร์เน็ตหากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ดูแลโทรศัพท์

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์สึกกร่อนได้
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและละเมิดข้อบังคับที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุ
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- เก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ เพื่อไม่ให้ตัวเครื่องร้อนเกินไป โทรศัพท์อาจทำงานช้าลง หรือแสดงจอภาพในระหว่างการสนทนาผ่านวิดีโอ ปิดแอป ปิดการชาร์จ และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหากจำเป็น หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

นำกลับมาใช้ใหม่



สังคินผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะเสมอ วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุมและสนับสนุนการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยวัสดุที่มีค่าจำนวนมากซึ่งรวมถึงโลหะ (เช่น ทองแดง อลูมิเนียม เหล็กกล้า และแมกนีเซียม) และโลหะมีค่า (เช่น ทองคำ เงิน และแพลาเตียม) วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้

สัญลักษณ์ถึงขยะที่มีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาท

สัญลักษณ์ถึงขยะที่มีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาท



สัญลักษณ์ถึงขยะที่มีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาทบนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ เอกสารข้อมูล หรือบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งย้ำเตือนว่าคุณต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ไปทิ้งแยกต่างหากเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว อย่าลืมลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากอุปกรณ์ก่อน อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในลักษณะเดียวกับขยะจากครัวเรือนที่ไม่ได้ตัดแยก: ให้นำไปรีไซเคิล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรีไซเคิลที่อยู่ใกล้คุณที่สุด โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่ของคุณ หรืออ่านเกี่ยวกับโปรแกรมนำกลับของ HMD และความพร้อมใช้งานในประเทศของคุณได้ที่ www.hmd.com/phones/support/topics/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้หรือแบบถอดออกไม่ได้ ให้ดูคู่มือฉบับพิมพ์

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ใช้อุปกรณ์ของคุณกับแบตเตอรี่ของแท่นชาร์จที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้เท่านั้น แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดออกไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้ ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ เวลาชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามความจุของอุปกรณ์แต่ละรุ่น

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

เมื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากอุปกรณ์และเต้าเสียบ โปรดทราบว่าไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ต่อเนื่องเกิน 12 ชั่วโมง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โปรดทราบว่าแบตเตอรี่อาจหมดลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิที่เย็น และสูญเสียพลังงานจนปิดเครื่องภายในไม่กี่นาที ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่อบอุ่น เมื่อคุณอยู่ในที่กลางแจ้งที่มีอุณหภูมิเย็น

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำไปรีไซเคิลหากทำได้ และไม่ควรถังรวมกับขยะภายในบ้าน

อย่าให้แบตเตอรี่อยู่ในความดันอากาศที่ต่ำมากหรือปล่อยทิ้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ทิ้งในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือมีของเหลวหรือก๊าซไวไฟรั่ว

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัด หุบ ตัดงอ เจาะ หรือสร้างความเสียหายอื่นใดให้กับแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัสดุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหายใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่ออุปกรณ์ชาร์จไม่รวมอยู่ในชุดที่จำหน่าย ให้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล (ที่รวมอยู่ด้วย) และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (อาจแยกจำหน่าย) คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายเคเบิลและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทอื่นที่สอดคล้องกับ USB 2.0 หรือใหม่กว่า และที่เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศและภูมิภาค อะแดปเตอร์อื่นๆ อาจไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ และการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

นอกจากนี้ หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ปิดอุปกรณ์และถอดปลั๊กเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดฝาครอบหรือแบตเตอรี่
- การสั้ววงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ นี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิดความเสียหายได้

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกลงไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกลงไว้ในร่างกาย (เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องบีบอัดโลหิต และเครื่องกระตุ้นประสาท) แนะนำว่า ควรให้อุปกรณ์ไร้สายอยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

- เก็บอุปกรณ์ไว้สายให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไว้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไว้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ที่ไว้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลุกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

การฟัง



คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไว้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องอุปกรณ์จากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

อุปกรณ์อาจติดไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดข้อความ เพราะอาจมีซอฟต์แวร์อันตรายหรือเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยอมรับคำขอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดเนื้อหา อย่ายอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่มาที่ไม่แน่ใจ
- ติดตั้งและใช้บริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือและให้ความปลอดภัยและการป้องกันที่เพียงพอเท่านั้น
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ ใช้แอปป้องกันไวรัสที่ละหนึ่งแอปเท่านั้น การใช้แอปป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งแอปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบัญชีมาร์เก็ตติ้งไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ให้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม HMD Global ไม่สนับสนุนหรือรับผิดชอบไซต์ประเภทนี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ควรให้ช่างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกวัตถุที่ติดไฟหรือระเบิดได้ร่วมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพุ่งตัวออก

สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ใกล้สถานบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้ตัดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง

อุปกรณ์มือถือนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุ

อุปกรณ์มือถือของคุณเป็นอุปกรณ์ส่งและรับคลื่นวิทยุ แต่ได้รับการออกแบบมาให้ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นความถี่วิทยุ) ไม่เกินค่ากำหนดสากลที่แนะนำโดยองค์การอิสระด้านวิทยาศาสตร์ (ICNIRP) ข้อแนะนำเหล่านี้มีค่าเผื่อความปลอดภัยที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนไม่ว่ามีอายุหรือสุขภาพเช่นไรจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย กฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุอิงจากค่าดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ซึ่งเป็นการอธิบายปริมาณพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่สะสมในศีรษะหรือร่างกายเมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณ ICNIRP กำหนดขีดจำกัด SAR ของอุปกรณ์มือถือไว้ที่ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม

การทดสอบ SAR ทำโดยให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งการทำงานมาตรฐานซึ่งส่งสัญญาณในระดับสูงสุดที่ได้รับรองและอยู่ในแถบความถี่ทั้งหมด

อุปกรณ์รุ่นนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้รับคลื่นความถี่วิทยุเมื่อใช้งานแนบกับศีรษะปกติหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 5/8 นิ้ว (1.5 เซนติเมตร) เมื่อใช้ช่องสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์แบบอื่นๆ เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นอย่างต่ำ

คุณต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพหากต้องการส่งข้อมูลหรือข้อความ การส่งอาจเกิดขึ้นหลังจากมีการเชื่อมต่อทำตามคำแนะนำด้านระยะห่างระหว่างเครื่องจนกระทั่งการส่งเสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างการใช้งานทั่วไป ค่า SAR มักต่ำกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้นมาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดสัญญาณรบกวนบนเครือข่าย พลังงานที่ใช้ในการทำงานของอุปกรณ์มือถือจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่ในการโทร ยิ่งใช้พลังงานส่งออกต่ำเท่าไร ค่า SAR ก็จะมีค่าต่ำลง

ค่าดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในโทรศัพท์รุ่นต่างๆ และอาจมีมากกว่าค่าเดียว เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนประกอบและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อค่า SAR

ไปที่ www.sar-tick.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดทราบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจส่งสัญญาณแม้ในขณะที่คุณไม่ได้โทรออก

องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดไม่แสดงให้เห็นว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้อุปกรณ์มือถือ หากคุณต้องการลดการรับคลื่นลง องค์การอนามัยโลกแนะนำให้คุณจำกัดการใช้งานหรือใช้ชุดแฮนด์ฟรี เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ห่างจากศีรษะและร่างกาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำอธิบาย และการอภิปรายเกี่ยวกับการได้รับ RF โปรดไปที่เว็บไซต์ของ WHO ที่ www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1

โปรดดู www.hmd.com/sar สำหรับค่า SAR สูงสุดของอุปกรณ์

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

ความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางส่วนที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค และอาจจำเป็นต้องมีการเปิดใช้งาน การลงทะเบียน เครือข่ายและ/หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และแผนการให้บริการที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ได้รับการจัดทำให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น HMD Global สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด HMD Global หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ HMD Global จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก HMD Global HMD Global ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง HMD Global จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HMD Global จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ การใช้งานแอปจะถือว่าคุณยอมรับว่าแอปได้รับการจัดทำให้ทำตามสภาพที่เป็นอยู่

การดาวน์โหลดแผนที่ เกม เพลง และวิดีโอ รวมถึงการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโออาจมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับบริการใช้งานเครือข่าย ซึ่งอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อกำหนด คุณสมบัติ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HMD Global ที่ <http://www.hmd.com/privacy> จะนำมาใช้กับรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ของคุณด้วย

HMD Global Oy เป็นผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวของโทรศัพท์และแท็บเล็ตแบรนด์ Nokia Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

Android, Google และเครื่องหมายและโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Nokia X30 5G คู่มือผู้ใช้

Snapdragon เป็นผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ Snapdragon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Qualcomm Incorporated

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย HMD Global จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

มาตรฐานกสทช.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิค ของ กสทช. เลขที่ กสทช. มท.1004-2560 กสทช. มท.1015-2560 กสทช. มท.1027-2560 กสทช. มท.1036-2563 และ ข้อกำหนดอื่นๆ ของ กสทช.

OZO



OZO เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Technologies Oy