

استبدال الغطاء الخلفي HMD Skyline



مقدمة

تتبع هذا الدليل لاستبدال الغطاء الخلفي المتشقق أو التالف على هاتفك الذكي **HMD Skyline**

يشتمل الغطاء الخلفي على ملف الشحن اللاسلكي. إذا كان الشحن اللاسلكي لهاتفك متقطعًا أو لا يتم الشحن على الإطلاق، فقد تحتاج إلى استبدال الغطاء الخلفي.

أدوات

- مفك براغي (الرأس على شكل كروس / تقاطع)
- اداه الفتح البلاستيكيه

الخطوة 1 - تحضير هاتفك للتفكيك



- افصل جميع الكابلات و قم بإيقاف تشغيل جهازك تمامًا
- دع بطارية هاتفك تستنزف أقل من 25% قبل البدء في هذا الإصلاح. قد تشتعل النيران في بطارية الليثيوم أيون المشحونة في حالة تلفها.

الخطوة 2- فك الغطاء الخلفي



- قم بلف البرغي في الزاوية اليسرى السفلية سيقوم ذلك بدفع الغطاء الخلفي بعيدًا عن الهاتف، مما يؤدي إلى إنشاء فجوة لبدء فصل الغطاء (توجيه الغطاء الخلفي لأعلى)

الخطوة 3- فك الغطاء الخلفي



- قبل ازاله الغطاء الخلفي اتبع التعليمات الاتية:-
- يوجد منطقه صميره تحت الغطاء من فضلك لا تضع اى اداه للفتح فى هذه المنطقه
- أدخل أداتك بالكامل أسفل الغطاء الخلفي، بحيث تكون بين الإطار والإطار
- أدخل اداه الفتح أسفل الزاوية اليسرى السفلية من الغطاء الخلفي وقم بتحريكه على طول الحافة السفلية لتحرير المشابك وفصل المادة اللاصقة.
- يجب أن تشعر وتسمع صوت متقطع الغطاء الخلفي. إذا لم تقم بذلك، أدخل اداه الفتح أعمق وحاول مرة أخرى

الخطوة 4



- استمر في تحريك اداه الفتح أسفل محيط الغطاء الخلفي لفصل الاجزاء.

الخطوة 5- فك الغطاء



- رفع الغطاء الخلفي وقم بإزالته.
- أثناء إعادة التجميع:
- الآن هو الوقت المناسب لاختبار هاتفك قبل إغلاقه. قم بتشغيله وتحقق من ذلك إنها تعمل. قم بإيقاف تشغيله مرة أخرى قبل متابعه اعادة التجميع
- إذا كنت تقوم بتثبيت غطاء خلفي جديد:
- تأكد من إزالة جميع البطانات من الجانب السفلي.
- استخدم الطرف المسطح من قلم الفتح البلاستيكي للضغط على الكابل الصغير الموجود أعلى الشحن اللاسلكي
- ضع الغطاء الخلفي على الإطار واضغط بقوة حول المحيط إعادة الكليب في مكانهم

Snap 1



Snap 2

